

Instrucțiuni de montaj pentru tigla Bavaria Terra Rosa

Necesar la mp de acoperis: 34 buc.

Distanța între șipcile transversale (distanța de lățime, **DL**): 16 cm

Lungimea șipcii transversale (nr tigle x pasul tiglei): pasul tiglei = 18.4 cm

Mod de prindere pe șipci: 2 ciocuri și 2 gauri de cui

Panta: minim 24 grade

Dimensiunea șipcii transversale: recomandat 5 cm / 3 cm; minim 5 cm / 2,4 cm.

Primul și ultimul rând de tigla se dublează astfel distanța între primul lat de sprijin al tiglei și al doilea lat de sprijin al tiglei este de 21,5 cm. Se va lua în calcul și dublarea rândului de sub coama, astfel lățimea de sprijin al ultimei tigle trebuie să fie la 6 - 7 cm mai jos decât vârful capriorului.

Tiglele de pe lateral, precum și cele de pe primul și ultimul rând se prind obligatoriu în cui sau holdsurub.

Pentru acoperisurile cu pantă înclinată este recomandat ca fixarea tiglelor în cuie să se efectueze la minim 25 % din tigle, uniform repartizate.

Pentru oprirea zăpezii la alunecare se folosesc parazapezi, necesarul acestora fiind de minim 2 buc / ml, așezate pe al doilea și al treilea rând de la streasina, în zigzag.

Montajul tiglei se face așezând tigla aleatoriu din cel puțin 3 paleturi diferite.

