

## Instructiuni de montaj pentru tigla Leier Bavaria Duo

Necesar la mp de acoperis: 12.1 buc.

Distanta intre sipcile transversale (distanța de latuîre, **DL**): 33 cm + / - 3 mm

Lungimea sipcii transversale: pasul tiglei de 25.5 cm + 3 cm (pentru acoperis clasic de Solzi, asezare intercalata a tigelor)

Mod de prindere pe sipci: 2 ciocuri si o gaura de cui

Pata: minim 24 grade

Dimensiunea sipcii transversale: minim 5 cm/3 cm

Necesar aerisiri: 2 buc/ metru liniar (de-a lungul sipcii transversale), una la al doilea rand de la coama si a doua la al doilea rand de la streasina.

Daca structura lemnosă asigura ventilatia la streasina, atunci tiglele de aerisire de la streasina nu sunt necesare.

Tiglele laterale , precum si cele de pe primul si ultimul rand se prind obligatoriu in cui sau holdsurub.

Pentru acoperisurile cu pante inclinate este recomandat ca fixarea tigelor in cuie sa se efectueze la minim 25 % din tigle, uniform repartizate.

Pentru oprirea zapezii la alunecare se folosesc parazapezi, necesarul acestora fiind de minim 2 buc / ml, asezate pe al doilea si al treilea rand de la streasina, in zigzag.

Montajul tiglei se face asezand tigla aleatoriu din cel putin 3 paleti diferiti.

